

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/oryginalne-rolki-rolka-komplet-rolek-epson-l1110-l3110-l3111-l3115-l3116-l3118-l3119-l3150-l3160-l4150-l4160-l5170-l5190-et-2710-et-2711-et-271-p-5323.html>



ORYGINALNE ROLKI , ROLKA , KOMPLET ROLEK EPSON L1110 L3110 L3111 L3115 L3116 L3118 L3119 L3150 L3160 L4150 L4160 L5170 L5190 , ET-2710 ET-2711 ET-271

Cena brutto	58,76 zł
Cena netto	47,77 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-1813628 + 1767062
Kod producenta	1813628 + 1767062

Opis produktu

ORYGINALNE ROLKI , ROLKA , KOMPLET ROLEK DO DRUKAREK EPSON L1110 L3110 L3111 L3115 L3116 L3118 L3119 L3150 L3160 L4150 L4160 L5170 L5190 , ET-2710 ET-2711 ET-2712 ET-2714 ET-2715 ET-2720 ET-2721 ET-2726 ET-4700 ...

WYMIENI JEŚLI TWOJA DRUKARKA MA PROBLEM Z POBIERANIEM I SEPARACJĄ PAPIERU

Cena za oryginalny komplet rolek jak na zdjęciu

KOMPLET PASUJE DO DRUKAREK EPSON

EPSON L1110 / L1118 / L1119

EPSON L3100 / L3101 / L3105 / L3106 / L3107 / L3108

EPSON L3110 / L3115 / L3116 / L3117 / L3118 / L3119/

EPSON L3150 / L3151 / L3156 / L3158

EPSON L3160 / L3165 / L3166 / L3250 / L3251 / L3256

EPSON L4150

EPSON L4160 / L4165

EPSON L5190 / L5290 /

EPSON L6166 / L6167 / L6168 / L6176 / L6178 / L6198

EPSON ET-2710 / ET-2712 / ET-2714 / ET-2715

EPSON ET-2720 / ET-2721 / ET-2726

EPSON ET-4700

+ GRATIS NA ŻYCZENIE PRZYKŁADOWA INSTRUKCJA
WYMIANY (FILM)

FAKTURA

JAKOŚĆ

WYSYLKA EXPRESS